



Elektroherd

Herde und Kücheneinrichtungen

1873

E-Nr. 11 1873 0000/0030

ET - Nummer	Bezeichnung	ET - Nummer	Bezeichnung
		02 4162/07	Scharnierunterteil
12 5522/08	Heizstab 80 220 V		
07 4358/15	Heizstab 80 380 V		
08 1744/22	Kochplatte 220 V/1000 W 14,5 Ø		
08 2332/22	Kochplatte 380 V/1000 W 14,5 Ø		
07 0087/28	Kochplatte 220 V/2000 W 18 Ø	05 1989/17	Schalter m. Sign.
07 0089/27	Kochplatte 380 V/2000 W 18 Ø	05 2452/13	Schalter
07 0097/30	Kochplatte 220 V/2000 W 22 Ø	02 4871/06	Knebel normal
07 0101/28	Kochplatte 380 V/2000 W 22 Ø	02 4871/06	Knebel rapid
		02 4119/06	Knebel DU.
		02 4127/01/3	Feder
		08 1756/26	Temperaturregler
04 9228/20	Fassung		
02 3498/01	Linse		
02 3262/01	Linse		
05 2978/05	Glimmlampe		