




51 4164
Gebrauchsanweisung
(D,GB,F,NL,I,E)
51 2001
Tips und Rezepte

Zubehör

Grillpfanne
Z1220X0

Alu-Backblech
Z1320X0

Back- und
Bratrost
Z1420X0

Teleskopschiene
Z1721X0

Bratenblech
Z1510X0

Drehspiess-Set
Z1162X0

Brotbackstein
Z1910X0

