




1	04 2276/08 für WB 71 04 2276/08 für WB 72 a 04 1882/03/2 Skala	24	10 1470/10 10 1859/06 Bolzen 01 1929/01/5 Spannhülse	53	04 2216/22 Trieb	87	07 2633/05 Kombination 0,08 µF + 5 Ω	97 a	10 1829/10 Strebe
2	01 1965/03/10 Scheibe	25	01 0399/03/20	58	04 1897/15 Rolle mit Achse	88	04 3840/20 Ausschalter im Lagerblock	97 b	10 1922/21 Welle
3	01 1927/03/10 Federscheibe	26	04 1887/03/10	59	01 1945/05/2 Achse		04 3901/06 Ausschalter ab Fert. Nr. 4608	98	04 1912/02/5
4	01 2555/04/10 Klemmbrille	27	07 1254/23	60	01 1944/06 Nadelkäfig			99	19 1090/35
7	19 0808/30	28	01 1932/01	61	04 2219/20 Zahnrad			100	04 3817/03
9	19 0676/14 Abschirmblech	29	04 1890/04/2	62	01 0335/01/6 Lagernadel			101	04 3818/05
10	04 2361/03	30	19 0852/24	63	01 1946/02/10 Blattfeder	91	10 1501/15 Deckel für WB 71	103	19 1220/32
11	10 1392/21 Riegelstange für WB 71 10 1855/07 Auslösebügel für WB 72 a Kulisse für WB 72 a 10 1856/07 rechts 10 1858/07 links	31	04 1891/03	64	01 0926/02/20	92	07 2506/31 Fußschalter o. Zubehör	104	04 1947/03/2
12	01 1929/01/5 Spannhülse	32	04 1892/03/2	65	10 1474/32			106	04 1913/03/2
14	04 1885/07	33	04 3813/03	66	04 3814/03/2 3-polig			107	04 1914/03
15	04 1946/03	34	10 1471/23	67	04 1902/23 Kettenrad einschl. Pos. 69		07 1635/08 Leitung f. Fußschalter (5 AMP-Stecker)	108	01 1503/11/15
16	01 1931/01/5 Zahnscheibe	35	01 1933/03/10	68	01 1947/06 Klinkenrad		07 2471/06 Leitung f. Fußschalter (mit 3 AMP-Stecker)	109	04 1916/02/5
18	19 0677/11 Druckplatte	36	13 0146/41 vollst. best. aus Pos. 37 bis 46	69	04 1903/04/5 bis Fert. Nr. 4610 04 2282/02/5 ab Fert. Nr. 4611			110	07 0034/05 Glimmlampe
19	07 1417/33 Heizelement	37	04 1893/04 01 2343/03/5 Schraube (Innensechskant- schraube) M 4 x 18 DIN 912-8 G verz.	70	01 1234/08/50	Ersatzteile für Fußschalter (Pos. 92)		112	04 3819/20
20	19 0678/33 Bügelmulde	38	04 1894/18	71	10 1475/23 Arm, links			113	04 1898/03/2
21	19 0679/30 für WB 71 19 0854/24 für WB 72 a 19 0814/10 Mantel für WB 72 a	39	01 1934/08	72	10 1476/03			114	04 3820/07 Signallampe
22	19 0680/31 Stahlwolle matie	40	04 1649/08/4	73	01 1948/02/5 Hülse			115	04 1800/02 Druckbügel ohne Anschlag
23	45 0134/99 Oberzug	41	07 1420/32	74	19 0681/10		10 1862/13 Sockel	116	19 0688/10
		42	07 1421/22	75	10 1478/27		01 2232/02/5 Fuß	117	10 5207/13 Schutzhaube
		44	01 1936/10	77	01 1950/01/5 Spannhülse		04 2283/02/2 Druckfeder	118	16 0167/14 Getriebefett FL 2 nur in Dose zu 1 kg
		45	01 1937/02/10	78	01 1951/01/5 Paßfeder		04 2285/02/2 Feder	119	16 0186/06/50 g Molydual OK VIII nur in Flasche zu 50 g
		46	04 1895/20	79	04 1906/8			120	16 0187/16/200 g Depotfett F 7 nur in Tube zu 200 g
		47	10 1500/50 vollst. best. aus Pos. 48 bis 65	80	01 1952/02/10			122	16 0190/20/100 g Wälzlagerfett nur in Tube zu 100 g
		49	01 1939/01	81	04 1907/17		10 1864/07 Trittplatte		
		50	01 1940/03/20						
		51	04 2210/26 Trieb				10 1865/07 Kappe		
		52	04 2213/30 Trieb	85	04 1220/07	93	01 1959/01/5 Spannhülse		
				86	01 1954/02/5		01 2466/04/5 Bolzen		
						95	07 1426/26		
						96	19 0684/18		
						97	19 0685/29		