


**BOSCH**

V364-WMV364225/02-F1
V374-WMV3742FF/02-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

**Aufstellanweisung**

51 3182
(D,GB,F,I,NL,E)

Gebrauchsanweisung

51 3756
(F)

Kurzanleitung

51 3786
(F)


- 1) 02 8739
- 2) 02 5334
- 3) 11 9672
- F1
- 27 0308
- F2

**BOSCH**

V364-WMV364225/02-F1
V374-WMV3742FF/02-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740






BOSCH

V364-WMV364225/02-F1
V374-WMV3742FF/02-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740




**BOSCH**

V364-WMV364225/02-F1
V374-WMV3742FF/02-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 04 2309
- 2) 02 5350
- 3) 05 7022



**BOSCH**

V364-WMV364225/02-F1
V374-WMV3742FF/02-F2

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten

Ident – Nummern – Konstante
3740

