

AUDIO-CENTER
 INFRALUX RS 335 6

 * Wiederholteile
 Spare parts on stock
 Pièces de rechange
 sur dépôt

 Ausgabe: November 1978
 Issue: November 1978
 Edition: Novembre 1978

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES									
LEITERPLATTEN PRINTED CIRCUIT BOARDS PLAQUETTES A CIRCUIT IMPRIME									
74	3810	BS-HF-NF f. Schalter		43	71	2801	Poti f. AM-Drehko potentiometer f. variable capacitor potentiomètre p. condensateur variable		12
74	3818	G f. UKW (Grundplatte)		27	71	5025	Schalter 4-teilig(Fe-Cr) swich/interrupteur		19
74	3812	ST f. Stereodecoder		27	71	5019	Netzschalter power supply switch interrupteur secteur		05
74	3511	DNL f. Cassettenteil		32			Schiebeschalter sliding switch interrupteur à curseur		
74	3418	PH f. Phonoentzerrer		23	71	5016	7fach/fold/trans f.DNL-Netz		24
74	2865	AN f. Antenne		07	71	1709	(Mini) f. Aufnahme/Wiedergabe f. recording/playback p. reception/lecture		16
74	3813	EN f. Endstufe		34	71	1708	Schaltfeder f. R1709 switch spring ressort d'interrupteur	2	01
74	3817	CR-D		43	74	2861	Bereitsschalter (4fach) f. U/K/M/L range switch interrupteur de gammes		17
74	3807	IR-V f. Infrarot-Verstärker		27					
74	3808	FB-D f. Fernbedienung-Decoder		36					
74	3814	Tipplatte touch plate plaque à impulsion		29					
74	3816	RA (LSR)		27					
DIVERSE ELEKTRISCHE TEILE MISC. ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES DIVERS					Y2288	70 9669	Kartenrelais card relay relais des cartes		13
					SPULEN UND FILTER COILS AND FILTERS BOBINES ET FILTRES				
74	3809	Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation		35	Antennenspule antenna coil bobine d'antenne				
71	3519	Symmetrie-Trafo (BV05037) symmetrie transformer transformateur symétrique		07	M/MW/P.O.				
74	3512	UK-Teil kpl. FM-section cpl. partie F.M. cpl.		28	71	5017	BV 05050		01
74	3506	Abstimmereinheit 6-fach tuning unit ensemble de réglage		23	71	3517	BV05045		03
74	2665	Drehko AM variable capacitor condensateur variable		25			L/LW/G.O.		
75	0108	Fernbedienung IR kpl mit Zierblech		33	71	5018	BV05049		02
					71	3518	BV05046		05
					L313	70 8639	Vorkreissspule K (BV04643) antenna coil SW bobine d'entree O.C.		03

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
		Oszispule			R404	71 5024	22 kOhm		01
		oscillator coil			R9008	71 1334	50 kOhm		02
		bobine d'oscillateur			R703/4	71 1430	100 kOhm		02
	71 1710	f. CR (BV04905)		19	R3148	70 6726	470 kOhm		02
L314	70 8645	K/SW/O.C (BV04703)		03	R3020	71 4184	2,2 kOhm		02
L315	70 8647	M/MW/P.O. (BV04704)		03					
L2287	71 5015	910 kHz (BV05077)		03			SCHIEBEREGLER		
	71 3533	Brummkompensationsspule		02			SLIDING CONTROLS		
		(BV05047)					REGLAGES VARIABLE		
		hum compensation coil			R515	71 5021	f. Lautstärke 2x100 kOhm		20
		bobine p. compensation rauflement					f. volume		
L2117	71 5012	Eingangskreis IR-Vorverst.		16	R516/7	71 1669	f. Höhen u. Tiefen 2x100 kOhm		16
		input circuit					f. trebles and basses		
		circuit d'entree					p. aigus et graves		
		Filter/filtre			R518	71 1670	f. Balance 200 kOhm		16
L317	70 8650	AM-ZF prim.(BV04646)		05		74 3811	Platte mit Potis		34
L307	70 6536	1. FM-ZF (BV04521)		05			board with potentiometers		
L308	70 8652	2. FM-ZF (BV04708)		05			plaque avec potentiometres		
PR3113	71 3234	Keramik-Filter 460 kHz		05					
		ceramic filter					DIODEN UND GLEICHRICHTER		
		filtre ceramique					DIODES AND RECTIFIERS		
		Ratio-Detektor					DIODES ET REDRESSEURS		
		ratio-detector			D3121,	70 2191	AA 116		02
		detecteur de rapport			442/43/44				
L309	70 6538	primär (BV04523)		05	D3122	70 5208	AA 119		03
L310	70 6539	sekundär (BV04524)		05	D6109,	70 9388	BA 127 D		03
	70 9399	19-kHz-Kreis (BV04754)		05	6116				
		19-kHz-circuit			D805	70 7685	BZ 102/2 V 1	2	06
		circuit 19-kHz			D9122	71 3797	C 11 V 5		03
	70 9400	38-kHz-Kreis (BV04755)		05	D245	71 1674	CQY 65 (Leuchtdiode)		02
		38-kHz-circuit			D9113,	71 1712	FDH 999		01
L3140	71 1968	Sperrkreisspule		02	9115/18/19,				
		rejector circuit coil			9121/23/24				
		bobine circuit bouchon			D3155	71 3788	Z 15		02
Q3139	70 8111	Drossel/choke coil/self	2	02	D2268	71 2589	ZPD 4,7		02
		BV04600 (Phase)			D788	71 1172	ZY 20	2	08
		EINSTELLREGLER			D6107/8,	70 6829	1 N 4118	5	03
		ADJUSTING CONTROLS			6117/18,2269-276				
		POTENTIOMETRES AJUSTABLE			R278	71 3528	B 40 C3200/2200		06
R2014/	71 5020	100 Ohm		03	D2113	71 5010	Linse m. Filter		14
15							u. Fotodiode BPW 34		
R3030	70 8094	220 Ohm	2	03			lens w. filter and photo diode		
707							lentille avec filtre et diode		
R805	70 9401	220 Ohm		05			photo électrique		
R2213	70 8354	470 Ohm		02			TRANSISTOREN		
R403/5	71 0248	1 kOhm	2	03			TRANSISTORS		
R9040	70 2597	1 kOhm	2	03	T3154,	70 8272	BC 237 B		02
R720/1	70 4262	4,7 kOhm	2	05	804,9107,				
R401/2	71 3786	10 kOhm		01	2291,3154				
404					T203	70 8963	BC 238 A		02
R628/57	71 3787	10 kOhm		02	T9101/5,	70 7233	BC 238 B		02
R9043	70 6502	10 kOhm	2	05	9110/14,				
9058					2115,445,				
R9045,	71 2585	10 kOhm		02	2277/78/86				
830									

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.	Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.
Pos.	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix	Pos.	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix
T9108/9, 2280,781/82	71 0109	BC 337 B		04	C2257	70 9003	10 uF 16 V	2	03
T9100/06, 7557/58	71 1262	BC 413 B		02	C9064,9054, 71 1257 9055/58/60/68, 3105,2109		10 uF 25 V		02
T7553-56	71 0266	BC 415 B		03	C7531/32/37/3870 5827		16 uF 15 V		02
T779/80, T2279	71 2595 71 2161	BC 416 B BC 547 B		02 02	C9066/69, 71 0050 9088/90		10 uF 63 V		02
T2284 533,826	71 1453	BC 548B		02	C2110	71 0011	22 uF 6,3 V	2	05
T2114 2282/83,532	71 5011	BC 550 B		02	C9068/70/75 71 1815		22 uF 40 V		02
T690/98	71 2167	BC 550 C		02	C3083	70 7404	33 uF 10 V	2	04
T2281/90 824/25	71 2157	BC 558 B		02	C816	70 6739	47 uF 6,3 V	2	05
T202	70 8278	BD 142 (Paar)		09	C9079,440, 70 8077 983,6137/52, 7535/36		47 uF 16 V	2	06
T783/4, 786/87	71 1749	BD 377/BD 378		06	C836	70 7333	47 uF 35 V		02
T216	71 5022	BDX 53 A		05	C674	71 2593	47 uF 40 V		02
		INTEGRIERTE SCHALTKREISE INTEGRATED CIRCUITS CIRCUITS INTEGRE			C523,3084	71 1907	100 uF 3 V		02
IS822	70 9402	uA 732		18	C3107,769 9097,2255	71 0452	100 uF 25 V	2	03
IS932	71 3250	NE 542		06	C745-48, 753,754	71 0283	100 uF 40 V	2	03
IS801	71 1426	SAS 580		21	C3101/06, 70 8360		220 uF 16 V		03
IS802	71 1427	SAS 590		21	C769,3108, 70 9719 7547		220 uF 25 V		02
IS2285	71 5014	SN 76 730 N		20	C3079	71 0296	470 uF 10 V		02
IS3120	70 8657	TBA 570		11	C752	71 1909	1000 uF 25 V		04
IS441	71 3789	ZTK 11		03	C759/60	70 9559	2200 uF 40 V		08
		Fassung f. IC socket/douille			C279	71 1742	4700 uF 63 V		19
	71 1967	DIL 14		02			SICHERHEITSWIDERSTÄNDE SAFETY RESISTORS RESISTANCES DE SECURITE		
	71 2251	DIL 18		02	R9049	71 3242	10 Ohm		01
		TRIMMER			R9060	71 3243	22 Ohm		01
C3067/75	70 7825	2 pF - 9 pF		02	R9052	71 3796	39 Ohm	2	01
C3074	70 5527	10 pF - 60 pF	2	04	R722623/27, 71 3529 728		100 Ohm		01
		ELKOS ELECTROLYTIC CAPACITORS CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUE			R911	71 5023	120 Ohm		01
C3081/82	71 1927	0,22 uF 35 V Tantal	2	02	R822	71 3232	330 Ohm	2	01
C2108	71 0247	0,33 uF 35 V	2	03			METOX-WIDERSTÄNDE METALLIC OXIDE RESISTORS RESISTANCES A OXYDE METALLIQUE		
C929/30, 2250	70 7282	0,47 uF 35 V		03	R739	70 6427	22 Ohm 4 W	2	04
C527,768 922/23,2256/61/60	70 7446	1 uF 35 V		04	R733	71 0015	470 Ohm	2	02
C3099/100, 427,673/89,2249	70 6703	2,2 uF 25 V		04	R795-6	71 2297	Drahtwiderstand 0,15 Ohm 2 W	2	02
C9074/87	70 7454	2,2 uF 63 V		13	R2239	71 5013	Fotowiderstand 4-fach photo resistor resistance photo électrique		18
C813,927/28, 70 6706 3153,6136,9086		4,7 uF 25 V		03					
C931	71 3170	4,7 uF 35 V		01					
C660/76, 9073	70 7632	4,7 uF 63 V	2	03					

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.	Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.
Pos.	Ref.de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix	Pos.	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix
		Metallfilm-Widerstände metal-film resistors résistances film métallique							
R9006	71 1711	47 Ohm		01					
R9016	71 2577	33 kOhm	2	01					
R9009	71 2583	47 kOhm	2	01					
R9015	71 3252	100 kOhm		01					
R9019 9021	71 3792	220 kOhm		01					
R9054	71 1782	270 kOhm		01					
R9018, 705/6	71 3530	330 kOhm		01					
		SICHERUNGEN UND LAMPEN FUSES AND LAMPS FUSIBLES ET LAMPES							
T1,2	70 7313	250 mA träge		04					
		Sicherungshalter fuse holder/porte fusible							
	71 1648			04					
	71 3511			01					
	71 2374	Schraubenkappe mit Schlitz screw plug/bouchon		02					
	71 1664	Skalenlampe 7 V 0,3 A dial lamp/lampe cadran		01					
		Lampe/lamp/lampe							
	71 1665	f. Instrumente 7 V 0,1 A		01					
	71 3514	f. Betriebsanzeige 7 V 0,01 A		01					
		Zwerglampe miniature lamp lampe miniature							
	70 6740	10 V 0,05A	5	04					
	70 9405	12 V 0,03 A	2	03					
		Fassung f. Lampe Lamp socket louille de lampe							
	71 1255	f. Skala/dial/cadran	2	01					
	71 3513	f. Anzeige/indicator/indicateur		01					
	70 8126	f. Zwerglampe 10 V	2	01					
	71 3512	Halter f. Lampe suppert f. lampe/lamp	2	01					
		EINZELTEILE FÜR FERNBEDIENUNG PARTS FOR REMOTE CONTROL PIECES P. TELECOMMANDE							
	74 3806	Infrarot-Fernbedienung kpl. infrared remote control cpl infra-rouge télécommande cpl.		32					
	71 5009	Zierblech decorativ metal tôle-enjoliveur		03					
	75 0108	IR-Fernbedienung kpl mit Zierblech		33					

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.	Item	Code No.	Part	Qty. Pckg.	Price Gp.
Pos.	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix	Pos.	Ref. de cde	Objet	Quant. Emb.	cat. de prix
		GEHÄUSETEILE CABINET PARTS PIECES DE BOITIER							
	77 2424	Gehäuse-Oberteil silber cabinet-upper part silver ébénisterie-partie supérieure argent		31		71 3782	f. Lampen/lamps/lampes	2	01
	71 2371	Stütze f. Gehäuse-Oberteil support f. cabinet-upper part support p. ébénisterie partie-supérieure	2	01		71 3783	f. Skalenlampe/dial lamp/ lampe cadran	2	01
	77 2434	Abdeckhaube (K'st) covering/couvercle		29		71 1652	f. Lautsprecherbuchse f. loudspeaker socket p. douille-haut parleur		01
	71 2087	Schraube f. Abdeckhaube screw f. covering vis p. couvercle	2	05		74 3462	Netzschnur connecting cord cordon secteur		05
	71 1647	Fuß/foot/pied Beschriftung lettering inscription		01		ANTRIEBS- UND ANZEIGETEILE DRIVE- AND INDICATING SYSTEM ASSYS PIECES D'ENTRAINEMENT ET D'AFFICHAGE			
	71 1466	f. Rückseite f. rear panel p. partie arriere		02		74 3805	Skala/dial/cadran		16
	71 1650	f. TA/TB Zierblech decorative metal tôle-enjoliveur		01		71 5006	Leuchtstab/luminous bar bare lumineux		01
	77 2652	f. Gehäuse-Oberteil f. cabinet-upper part p. ébénisterie-partie supérieure		16		71 1656	Zeiger/indicator/indicateur		01
	74 3501	f. CR		07		71 1658	Knopf f. Schieberegler button f. sliding control bouton p. réglage variable		01
	74 3405	Leiste f. Zierblech rail/baquette		01			Tastenkappe key cap/chapeau de touche		
		EINBAUTEILE MOUNTING PARTS PIECES DE MONTAGE				71 5008	f. Drucktasten f. push button p. bouton-poussoir		01
	74 3824	Ferritantenne kpl. ferrite antenna antenne ferrite Ferritstabhalter ferrite rod holder support de batonnet ferrite		18		71 1660	f. CR		02
	74 1743	10x140		03		71 1655	Antriebscheibe driving disk rondelle d'entraînement		08
	70 8642		2	02		71 1654	Antriebsrolle driving pulley roulette d'entraînement		01
	71 1657	Zusatzantenne addition antenna antenne additional		01		71 1671	Linse f. Ein/Aus lens f. on/off lentille p. en/arrêt		01
	70 4994	Antennenplatte antenna plate plaque d'antenne		02		74 3815	Leuchtrahmen-Tipp Kontaktstreifen luminous frame chassis de lumineux		02
	70 6422	Abdeckkappe f. Mikrofon/Kopfhörer hood f. microphone/ear phone capot de protection p. microphone/ecouteur oreilles	3	01		70 4165	Seilrolle cord pulley/roulette de cadran	5	02
	71 1619	Kühlschelle cooling clamp collier de refroidissement		01		70 9381	Seilscheibe cord disk/rondelle cable	2	02
	74 3120	Abdeckung/cover/couvercle f. Zählwerk/counter/compteur		02		70 1276	Skalenschnur dial cord/cable cadran	50 m	15
						71 1653	Antriebsachse driving axle axe d'entraînement		01
						71 1555	Lagertülle f. Schwungrad bearing socket f. fly wheel douille de palier p. volant		01
						74 3503	Frequenzanzeigegerät frequency indicator instrument instrument d'indicateur de fréquence		20
						71 5007	Abstimmmanzeigegerät tuning indicator instrument instrument d'indicateur d'accord		24

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
		BUCHSEN UND STECKER							
		JACKS AND PLUGS							
		JACKS ET FICHES							
		Buchse				71 1683	Kappe f. Bandteller		01
		socket					cap f. turntable		
		prise					capot p. platine d'entraînement		
70	8658	f. Lautsprecher	2	03			Bandteller		
		f. loudspeaker					turntable		
		p. haut-parleur					platine d'entraînement		
71	1661	f. Mikrofon (5-polig)		04		71 1965	rechts/right/à droite		07
		f. microphone (5-pin)				71 1684	links/left/à gauche		08
		p. microphon (5-pôle)							
71	1662	f. Kopfhörer (5-polig)		03		71 1685	Antriebsriemen f. Zählwerk		07
		f. ear phono (5-pin)					driving belt f. counter		
		p. écouteur oreilles					courroie d'entraînement p. compteur		
		(5-pôle)				71 1693	Antriebsriemen f. Laufwerk		07
71	1663	f. TA/TB		02			driving belt f. drive mechanism		
		f. tape recorder-Monitor					courroie d'entraînement		
		p. commande					p. mécanisme		
		magnetophone-monitor					d'entraînement		
71	3510	5polig		05		71 1686	Blattschalter f. Ein/Aus f. Motor		03
		Buchsenleiste					leaf switch		
		socket strip					interrupteur à lames		
		reglette à douilles				71 1687	Andruckrolle (Gummi)		06
71	1861	3polig/pin/pôle		01			pressure roll		
71	3509	3polig/pin/pôle		01			roulette de serrage		
71	3785	6polig/pin/pôle		01		71 1688	Feder f. Andruckrolle		01
74	3509	7polig/pin/pôle		01			spring t. pressure roll		
74	3508	10polig/pin/pôle		07			ressort p. roulette de		
							serrage		
						71 1689	Aufnahme/Wiedergabe-		26
							Kopf		
							recording/playback-head		
							tête de reception/		
							lecture		
						71 1690	Löschkopf		19
							erase head		
							tête d'effacement		
						71 1691	Platte f. Kopfträger		16
							board f. head carrier		
							plaque p. support de tête		
						74 2872	Tastensatz		26
							key set		
							jeu de touches		
						71 1692	Feder f. Aufnahme-		01
							schalter		
							spring f. recording switch		
							ressort p. interrupteur		
							de reception		
						71 1694	Antriebsscheibe f. Motor		04
							driving disk f. motor		
							rondelle d'entraînement		
							p. moteur		
						74 2873	Motor/moteur		33
						74 2874	Schwungrad		24
							fly wheel		
							volant		
						71 1695	Rutschkupplung		07
							slip friction clutch		
							embrayage à friction		
						71 1696	Feder f. Rutschkupplung		01
							spring f. slip friction		
							clutch		
							ressort p. embrayage		
							à friction		

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
71	1697	Lager oben f. Tonwelle bearing top f. sound shaft palier en haut p. axe de son Feder/spring/ressort		07			FEDER/SPRING/RESSORT		
71	1698	f. Vorlauf f. forward/p. avance		01	71	1958	f. Deckel (Drehfeder) f. cover (torsion spring) p. couvercle (ressort de torsion)		01
71	3236	f. Rücklauf f. return/p. retour	2	01	71	1959	f. Deckel (Zugfeder) f. cover (tension spring) p. couvercle (ressort à traction)		01
		Hebel/lever/levier			71	1961	f. Vorlauf f. forward/p. avance		01
71	1699	f. Rücklauf f. return/p. retour		02	71	1962	f. A/W-Kopf f. recording/playback head p. tête de réception/ lecture		01
71	1702	f. Vorlauf (mit Rollen) f. forward p. avance		08	71	1964	f. Bandteller links f. tape reel left p. bobine de ruban à gauche		01
71	1700	Rad f. Rücklauf wheel f. return roue p. retour		03	71	1960	Schrauben f. Motor screws f. motor vis p. moteur		01
71	1701	Feder f. Aufnahme/Wiederg. Schalter spring f. recording/ playback-switch ressort p. réception/ lecture - interrupteur		01	71	1963	Tülle f. Motorauslage rubber fush f. motor douille caoutchouc p. moteur		01
71	1703	Schieber f. Aufnahme slide f. recording poussoir p. réception		02	71	3237	Schraube f. Lagerplatte screw f. bearing plate vis p. plaque de palier	2	01
71	3238	Feder f. Aufnahmeschieber spring f. recording slide ressort p. poussoir réception	2	01			Lautsprecherboxen siehe Zubehör—Radio Loudspeaker boxes vide Assys Radio Haut-parleurs separe voir Accessoires Radio		
71	1704	Feder f. Pausenschaltung spring f. pause switching ressort p. interrupteur pause		01			Ersatzteile f. Plattenspieler "Dual 1237" und System "Shure M 75 D", Nadel "Shure NB71" sind unmittelbar bei der Firma		
71	3239	Schalter f. FE/CR (vor dem Motor) switch f. FE-CR interrupteur p. FE-CR		05			DUAL Postfach 70 7742 St. Georgen/Schwarzwald Fernruf 07724/831 FS 792402		
71	3240	Feder f. Minischalter R 1709 spring f. sliding switch ressort interrupteur à curseur	2	01			oder den örtlichen Werksvertretungen zu beziehen.		
		Tastenkappe key cap capot de touche							
71	1705	f. CR	2	01					
71	1706	f. stop/arrêt		01					
71	1707	f. Aufnahme/recording p. réception		01					
74	2938	Anzeigeeinstrument (Aussteuerung) indicating instrument instrument indicateur		24					
71	2800	Sperrklinke		01					
71	1957	Schieber f. Deckel slide f. cover poussoir p. couvercle		02					

EINZELTEILE F. CASSETTENLAUFWERK 77 2425
 SPARE PARTS F. CASSETTE DRIVE MECHANISM
 PIECES DETACHEES P. MECANISME D'ENTRAINEMENT CASSETTE



