


**BOSCH**

HMG8482/01-D1,spiegelfront
HMG8482/02-D2,spiegelfront
HMG8482/03-D3,spiegelfront
HMG8482NL/01-NL1,spiegelfront

HMG8482NL/02-NL2,spiegelfront
HMG8482NL/03-NL3,spiegelfront

HERDE
Mikrowellenherde



Ident – Nummern – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

51 6124
(D,GB,F,I,NL)
D1,D2,D3
51 5891
(NL)
NL1,NL2,NL3

Kurzanweisung

51 6009
(D)

Kochbuch

51 5732
(D)
51 5859
(NL)

1) 03 2800
2) 03 0679

Zubehör:

Einbaurahmen
HMZ 8062
Alu-Backblech
HMZ 19BB
Glaspfanne
HMZ 10GP

**BOSCH**


HMG8482/01-D1,spiegelfront
HMG8482/02-D2,spiegelfront
HMG8482/03-D3,spiegelfront
HMG8482NL/01-NL1,spiegelfront


HMG8482NL/02-NL2,spiegelfront
HMG8482NL/03-NL3,spiegelfront

HERDE
Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 03 0671
2) 03 0813
Arretierstift



Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 11 4538
Backblech
- 2) 11 4539
- 3) 11 4537
Glasschale
- 4) 08 8694
- 5) 27 0323
- 6) 27 0324
- 7) 08 8518
D1,NL1
09 2677
D2,D3,NL2,NL3
- 8) 27 3122
D1,NL1
28 3307
D2,D3,NL2,NL3
- 9) 23 1101
D1,NL1,NL2,NL3
23 2269
D3,D2
Set

02 8732
Anschlag-Backblech

**BOSCH**

HMG8482/01-D1,spiegelfront
 HMG8482/02-D2,spiegelfront
 HMG8482/03-D3,spiegelfront
 HMG8482NL/01-NL1,spiegelfront

HMG8482NL/02-NL2,spiegelfront
 HMG8482NL/03-NL3,spiegelfront

HERDE
 Mikrowellenherde

Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) 03 0678

