






51 4716
Gebrauchsanweisung
(D)

Tips und Rezepte
51 3200
(D)

Zubehör:

Einsteckgrill
Z1160X0
Grillpfanne
Z1260X0
Alu-Backblech
Z1360X0
Back- u. Bratrost
Z1460X0
Bratenblech
Z1510X0
Kombipfanne
Z1660X0





- 1) 02 8633
- 2) 02 8634

