






51 5202
 Gebrauchsanweisung
 (D)
 51 3451
 Montageanleitung
 (D)

Zubehör:

Z2450X0
 Topfträger
 Z2400X0
 Kleinstopfring
 Z1410X1
 Back- und Bratrost
 Z1400X1
 Bratrost gekröpft
 Z1300X1
 Alu-Backblech
 Z1200X1
 Grillpfanne
 Z1510X0
 Bratenblech
 Z1910X0
 Brotbackstein
 Z2600W0
 Abstellplatte seiti.
 Z2900X0
 Wärmeschutzleiste
 Z2500X1
 Sicherheits-Gasschlauch
 Z2221X1
 Düsensatz Stadt-/Erdgas
 Z2231X1
 Düsensatz Flüssiggas
 Z2300X0
 Anschlußgarnitur
 f. Flüssiggas



- 1) 02 4282
- 2) 02 3271
- 3) 02 0561
- 4) 05 2759
- 5) 05 3182



1) 09 1046

2) 02 9348

02 6502

Düsensatz Erd- u. Stadtgas

02 6503

Düsensatz Flüssiggas

04 7785

Anschlußgarnitur
 für Flüssiggas

