




Ausf. für Vst 146: b, c = normale Ausführung f, p, x, y = schutzisol.
g = Röntgenkühlgeräte h = Kleinrohrpostgebläse
ab, r, v, z = mit Flexisolierung

Filter vollst.		82	07 0745/22
2	10 0964/22		190/220 V
	für VSt 146 (Kalmuck)	84	01 0907/07
2a	10 0695/26		Kugellager
	für VSt 145 G	85	Läufer
	(Doppelf.)		07 0748/32
5	10 0694/22		190/220 V
	Filter mit Filterring	87	01 0908/07
	für VSt 146		Kugellager
14	10 0700/04	89	10 0725/18
	Handgriff		Lagerschild
25	01 0889/01/2		mit Bürstengehäusen
	Distanzhülse	90	01 0561/01/2
	für VSt 146 und 145 G		Kohlegehäuse
27	01 0353/01/20	94	04 0784/01/2
	Schelle		Kohlekappe
	Gr. 11 DIN 49045	95	04 3711/07/2
28	04 3743/08		Kohlebürste, vollst.,
	Schalter		für VSt 146 und 145 G
30	01 0346/01/5		
	Hülse für VSt 146		
39	04 0771/04/2		
	Topfverschluß		
	für VSt 146/145 G		
41	Ob Leitapparat		
42	10 0728/19		
	Flügelrad		
44	10 0717/18		
	Gummimanschette		
46	10 0729/18		
	Unt. Flügelrad		
47	10 0720/12		
	Verbindungsteil		
53	01 0346/01/5		
	Hülse		
62	04 0782/02		
	Motortragteller		
71	07 0751/29		
	Gehäuse		
	mit Ständerpaket		
	190/220 V		
80	04 3742/08		
	Kondensator		
82	Ständerpaket,		
	gewickelt		