


**BOSCH**

WTA 2910-WTA2910/01-D1
 WTA 2910-WTA2910/03-D2
 WTA 2910-WTA2910DC/01-DC1
 WTA 2910-WTA2910DC/03-DC2

WTA 2910-WTA2910GB/01-GB1
 WTA 2910-WTA2910GB/03-GB2
 WTA 2910-WTA2910JK/01-JK1
 WTA 2910-WTA2910JK/03-JK2

WASCHGERÄTE
Trockner



Ident - Nummern - Konstante
 3740

Gebrauchsanweisung

51 5149
 (D, NL, F, E, GB)

51 5291
 (D, I, F, S, DK)

Aufstellanweisung
 51 5122

(D, NL, F, E, GB)

51 5292
 (D, I, F, S, DK)

Zubehör:

Abluftschlauch
 WMZ5000

Unterbauszubehör
 WMZ1000

Verlängerung der Arbeits-
 platte
 WMZ2320

Verbindungssatz Wasch/
 Trockensäule
 WMZ 1300
 WTZ 1030

Höhenanpassung 90 cm
 Unterbausockel
 SMZ 3006

1) 27 7906
 kompl.


**BOSCH**

WTA 2910-WTA2910/01-D1
WTA 2910-WTA2910/03-D2
WTA 2910-WTA2910DC/01-DC1
WTA 2910-WTA2910DC/03-DC2

WTA 2910-WTA2910GB/01-GB1
WTA 2910-WTA2910GB/03-GB2
WTA 2910-WTA2910JK/01-JK1
WTA 2910-WTA2910JK/03-JK2

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740






BOSCH

WTA 2910–WTA2910/01–D1
WTA 2910–WTA2910/03–D2
WTA 2910–WTA2910DC/01–DC1
WTA 2910–WTA2910DC/03–DC2

WTA 2910–WTA2910GB/01–GB1
WTA 2910–WTA2910GB/03–GB2
WTA 2910–WTA2910JK/01–JK1
WTA 2910–WTA2910JK/03–JK2

WASCHGERÄTE
Trockner

Ident – Nummern – Konstante
3740




**BOSCH**

WTA 2910-WTA2910/01-D1
 WTA 2910-WTA2910/03-D2
 WTA 2910-WTA2910DC/01-DC1
 WTA 2910-WTA2910DC/03-DC2

WTA 2910-WTA2910GB/01-GB1
 WTA 2910-WTA2910GB/03-GB2
 WTA 2910-WTA2910JK/01-JK1
 WTA 2910-WTA2910JK/03-JK2

WASCHGERÄTE
 Trockner

Ident – Nummern – Konstante
 3740



- 1) 04 6400
- 2) 08 5462
 D1,D2,DC1,DC2,
 GB1,GB2
 09 2464
 JK1,JK2
- 3) 14 0478
 D1,D2,DC1,DC2,
 GB1,GB2
 14 0909
 JK1,JK2