


SIEMENS



ERSATZTEILLISTE
SPARE PARTS LIST
LISTE DE PIÉCES DE RECHANGE

STEREO-RADIORECORDER

CLUB RM 775 7

Ausgabe: Oktober 1984

Issue: October 1984

Edition: Octobre 1984

Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil	Pckg.	PG	Pos.	Ident.-Nr.	Ersatzteil	Pckg.	PG
Item	Ident.No.	Spare part	Qty.	Price	Item	Ident.No.	Spare part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange	Quant.	cat.	Pos.	N° d'ident.	Piece de rechange	Quant.	cat.
			Emb.	de prix				Emb.	de prix
ELEKTRISCHE TEILE ELECTRICAL PARTS COMPOSANTS ELECTRIQUES					Einstellregler Adjusting controls Potentiometres ajustable				
Schalter/switches/interrupteurs					SVR1 72 6689 10 K Pilotton 01				
73 0372 Function 07					73 0186 f. Lautstärke 06				
73 0373 Beat cancel 02					f. volume				
72 5149 03					p. volume				
73 0317 AC/DC 02					73 0187 Tone 03				
S1	73 0201			01	Trimmer/Drehko				
S2	72 1798	Beat cancel		02	Trimmer/variable capacitor				
Integrierte Schaltkreise					Trimmer/condensateur variable				
integrated circuits					VC1 73 0202 Drehko 19				
circuits integre					CT1/2 72 3703 01				
IC701	72 6682	LA 3220		05	CT3/4 73 0203 02				
IC702	72 5150	LA 4190		09	Spulen/Filter/Übertrager				
IC301	72 1665	UPC 1018 C		05	Coils, filters, transformers				
IC501	72 1764	LA 3365		04	bobines, filtres, transformateurs				
Transistoren					L101/1 72 5658 VHF 2 01				
Transistors					L101/2 72 5659 VHF 2 01				
Q802	72 3365	2 SC 945		01	L102 72 1753 01				
Q802	72 6640	2 SC 1684		02	L103, 72 5660 1 uH 01				
Q701	72 3365	2 SC 945		01	104				
Q101	72 1008	2 SC 1675	2	02	L106 72 5663 Osc 02				
Dioden/diodes					L108 73 0193 Osc 02				
D705	70 9585	DS 442/1 S 1555		02	L109 73 0194 Osc 02				
D801	71 3223	1 N 60 FM		01	L501 72 6686 02				
D703	72 4438	GZA 6.2 X		01	T301 73 0195 02				
D707	72 2336	DS 135 E		01	T302 73 0196 FM 02				
D501	72 4671	SLP 155 B LED		02	T303 73 0197 02				
D712	72 2336	DS 135 E		01	T304 73 0198 02				
D101	71 4278	DS 442		01	T305 73 0199 AM 02				
D109	70 9575	1 S 553		02	L110 72 9046 2,2 uH 01				
D503	71 2242	MV 11 T		01	73 0200 2,2 uH 01				
D303	71 4273	1 N 60 AM		01	B101 72 1996 01				
					BPF 72 6282 02				

SIEMENS

Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG	Pos.	Best.-Nr.	Gegenstand	Pckg.	PG
Item	Code No.	Part	Qty.	Price	Item	Code No.	Part	Qty.	Price
			Pckg.	Gp.				Pckg.	Gp.
Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.	Pos.	Ref. de	Objet	Quant.	cat.
	cde		Emb.	de prix		cde		Emb.	de prix
CF301	72 2798			02	73	0374	Buchse f. Kopfhörer		03
CF301	72 2799			02			socket f. headphone		
CF301	72 2800			02			douille p. recepteur		
CF301	72 3759			02			serre - tête		
CF301	72 3760			02					
CF302	72 5155	460 KHz		02					
DIVERSE TEILE									
DIVERSES PARTS									
PIECES DIVERSE									
		Laufwerk kpl.							
		drive mechanism							
		mecanisme d entrainement							
	75 2998	TM - W1P rechts		29					
	75 2999	TM - W1R links		29					
	72 6283	Buchse Tuner		01					
		socket							
		douille							
	72 8174	Buchse MIC/SP		01					
		socket							
		douille							
	71 3570	Rolle	2	01					
		pulley							
		roulette							
	73 0171	Batterieanschluß		01					
		battery connecting							
		branchement de batterie							
		Batterieklemme							
		terminal f. battery							
		borne p. batterie							
	72 5817	Minus (-)		01					
	72 5818	Plus (+)		01					
	53 5213	Service;Druckschrift		00					
		Service-booklet							
		Brochure service							
	53 0288	Gebrauchsanweisung		00					
		Operating instructions							
		Instructions de service							

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Note:

Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Would you please buy these parts from the specialized trade.

Remarque:

Les condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces de rechange. Veuillez acheter ces pièces chez les spécialistes.

