


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ELEKTRISCHE TEILE	ELECTRICAL PARTS PIECES ELECTRIQUE
L101 C37	75 8582 75 8579 79 4044	Display Lautsprecher 16 Ohm, 8 Watt 18pF-Chip-Kondensator	display speaker/haut parleur capacitor
	75 8422	 Netztrafo	
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U101 U102 U201	79 2654 79 2655 72 0036 73 5043 79 2661 72 1109 79 0901 73 5056 79 2662 79 2660	SC87C51CCN40 TDA7056/N1 LM339N TSA6057C8 TDA7021TV4 MC7805CT HEF4001BP SAA1064T PC74HC4094T TSFK0950CCFP20T	
T2 T3 T4 T5 T6 T101 T102 T103 T104 T105 T201	79 2656 79 3118 79 3118 79 3118 79 3118 79 3118 79 3118 79 3118 79 3118 79 2663 79 2663	 BD136-16 BC847C, SMD BC847C, SMD BC847C, SMD BC847C, SMD BC847C, SMD BC847C, SMD BC847C, SMD BC847C, SMD BC857C, SMD BC857C, SMD	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
AD1 D3 D4 D5 D6 D11 D13 D14 LE1 LE2 LE3 LE4 LE5 LE6 LE7 LE8 LE9 LE10 LE11	79 2664 73 9323 73 9323 73 9323 73 9323 73 9323 79 2657 79 2658 79 2659 79 2659 79 2659 79 2659 79 2659 79 2659 79 2659 79 2659 79 2659 79 2659 79 2659	 BBY40, SMD 1N4001 1N4001 1N4001 1N4001 1N4001 BZX79C9V1 BZX79B5V1 LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot LED 3,0 mm rot	
Q1 Q201 Q202	79 3119 79 3120 79 3121	 4 MHz für U 1 77,287 KHz Funkuhr 77,504 KHz Funkuhr	for U 1 for radio signal clock horloge à signal radio
SW1	79 3122 79 3123	 Gerätefront Funkuhr	front panel face avant de boîtier radio signal clock horloge à signal radio
R107	79 3124	 Lautstärke	volume

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		GEHÄUSETEILE	PART OF CASING PARTIE DU BOITIER
		Abstandsbügel	mounting bracket étrier de retenue
	78 2988 78 2989	umbra weiß	umber/marron foncé white/blanche
		Feststellschraube	mounting screw/vis de retenue
	79 3115 79 3117	umbra weiß	umber/marron foncé white/blanche
	78 2990	Blende, schwarz	escutcheon black écran noire
	79 3116	Lautstärkeknopf, schwarz	volume knob, black douille p. volume, noire
	75 8580	Stationstasten oben (5)	upper station keys (5) bouton à touche supérieure (5)
	75 8581	Stationstasten unten (5)	lower station keys (5) bouton à touche inférieur (5)
		Austauschgerät	exchange apparatus appareil d'échange
	40 0162 40 0163	RG389F3 RG389F5	
	53 0901	Gebrauchsanleitung	instruction manual instruction d'emploi
	53 5534	Service-Anleitung	service booklet brochure service