

SIEMENS


Ersatzteilliste · Blatt 1
Spare parts list · page 1
Liste de pièces de rechange · feuille 1

Ausgabe Mai 1972
Issue May 1972
Edition Mai 1972

RADIOGERÄT

RADIO SET
POSTE DE RADIO

RK 501 ALPHA 2



Les prix sont sans engagement.
Nos conditions de vente sont valables.

Prices without obligation.
Sales are subject to our
General Conditions of Sale.

Die Preise sind unverbindlich.
Es gelten die Verkaufsbedingungen
der Siemens-Elektrogeräte GmbH.

Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe	Position	Zerlag-Bestell-Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis-gruppe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal-lage unités	Cate-gorie de prix
ELEKTRISCHE TEILE Electrical parts Composants électriques									
Spulen und Filter Coils and filters Bobines et filtres									
L 1/A	70 8452	Antennenspule FM antenna coil FM bobine d'antenne F.M.		05		74 1691	Netztrafo mains transformer transfo d'alimentation		20
TSF 1	70 8460	1. FM/ZF-Filter FM/IF-filter filtre F.M./I.F.		03	P 1	70 8474	Poti f. Lautstärke 50 kOhm, mit Schalter potentiometer f. volume potentiomètre p. volume		20
TSF 4	70 8462	2. FM/ZF-Filter FM/IF-filter filtre F.M./I.F.		03	D 1, 4, 6, 7, 8	70 5208	Richtleiter-Paar AA 119 pair of diodes pair de diodes		02
TSF 6	70 8464	3. AM/ZF-Filter FM/IF-filter filtre F.M./I.F.		03	D 2	70 8461	Diode BB 117	2	02
TSF 8	70 8466	Diskriminatorfilter discriminating filter filtre discriminateur		07	D 3	70 5534	Diode ZF 6,2	2	03
L 5	70 8469	Drossel		04	D 100	70 6548	Gleichrichter B 30 C 400 KP rectifier redresseur		05
L 1	70 9722	Eingangsspule AM		03	D 5, 101	70 8467	Gleichrichter AY 104 rectifier redresseur	2	03
TSF 3	70 8470	Oszillatorfilter AM oscillator filter filtre d'oscillateur		02	Transistoren Transistors Transistors				
TSF 2	70 8471	1. AM/ZF-Filter AM/IF-filter filtre A.M./I.F.		06	TS 1	70 6550	BF 194		07
TSF 5	70 8472	2. AM/ZF-Filter AM/IF-filter filtre A.M./I.F.		02	TS 2, 9	70 6243	BF 195		07
TSF 7	70 8473	3. AM/ZF-Filter AM/IF-filter filtre A.M./I.F.		02	TS 3	70 5402	BC 148 B		05
Diverse elektrische Teile Misc. electrical parts Composants électriques divers					TS 4	70 6642	BC 158 B		04
	70 8443	Leiterplatte f. Netzteil circuit card power unit câblage imprimé		02	TS 5	70 8455	BF 194 B		02
	70 8476	Umschalter FM-AM transfer switch inverseur		05	TS 6, 8	70 4651	Transistor-Paar AC 187 K/AC 188 K pair of transistors pair de transistors		12
	70 8451	Drehko variable capacitor condensateur variable		22	TS 7	70 8457	BF 195 C		02
	74 1692	Teleskopantenne telescopic antenna antenne télescopique		20	TS 10	70 8459	BF 195 D		02
					F 100	70 8480	Sicherung 63 mA träge fuse fusible	2	03

Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis- grup- pe	Position	Zerlag- Bestell- Nr.	Gegenstand	Packg. à	Preis- grup- pe
Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group	Item	Code No.	Part	Packs of ea.	Price group
Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal- lage unités	Cate- gorie de prix	Rubrique	Ref. de c ^{de}	Objet	Embal- lage unités	Cate- gorie de prix
		GEHÄUSE- UND EINBAUTEILE Cabinet- and mounting parts Pièces de boîtier et de montage							
		Gehäuseteile Cabinet parts Pièces de boîtier							
77	1769	Gehäusevorderteil case - front section ébénisterie partie antérieure		08	70	8479	Mumetallblech mumetal-lamella tôle-mumétal		02
77	1771	Gehäuserückteil case - rear section ébénisterie - partie arrière		08	70	8481	Abschirmblech f. Drehko screening shield f. variable capacitor blindage f. condensateur variable		01
74	1736	Zwischenplatte intermediate board plaque intermédiaire		03	70	8505	Netzanschluß kpl. power supply cpl. bloc secteur		07
74	1737	Griff handle poignée		12	74	1740	Netzschnur conn. cord cordon secteur		04
70	8453	Blattfeder f. Griff leaf spring f. handle ressort à lames p. poignée	5	02			Antriebs- u. Anzeigeteile Driving and indicating parts Pièces d'entraînement et d'affichage		
70	8454	Formfeder f. Griff structural spring f. handle ressort façonnée p. poignée	5	02	70	8547	Tastenkappe FM key cap capot de touche		02
70	8456	Schraube f. Rückwand screw f. rear panel vis p. dos		03	70	8621	Drehknopf f. Senderwahl turn knob f. transmitter tuning bouton p. selection de station		02
77	1770	Verpackung (Styropor) package emballage		03	70	8623	Drehknopf f. Lautstärke turn knob f. volume bouton p. volume		02
77	1772	Verpackungskarton packing cardboard carton emballage		03			Scheibe (Filz) Disk Rondelle		
77	1925	Gehäusevorderteil, gelb		07	70	8622	f. L 8621	5	02
77	1923	Gehäuserückteil, gelb		07	70	8624	f. L 8623	5	02
		Einbauteile Mounting parts Pièces de montage			70	8625	Knopfhalter button locking blocage bouton	5	01
77	1773	Lautsprecher loudspeaker haut-parleur		20	70	8626	Skalenstreifen dial strip bande cadran		01
74	1738	Zierblech f. Lautsprecher- front metal trim f. loudspeaker front enjolveur p. plaque frontal		04	70	8627	Skalenträger dial holder support de cadran		02
70	8458	Winkel f. Lautsprecher- befestigung angle f. loudspeaker fastening equerre p. haut-parleur fixation	2	01	70	8628	Abdeckung f. Skala (K'st) cover f. dial couverture p. cadran		02
70	8465	Batteriehalter battery holder support de batterie		03	70	8631	Befestigungsbuchse fastening socket doille de fixation	2	02
70	8468	Träger f. Netzteil u. Batterie bracket f. power unit and battery porteuse p. block secteur et batterie		02			Buchsen und Stecker Jacks and plugs Jacks et fiches		
74	1739	Ferritstab ohne Spule ferrite rod without coil bâtonnet en ferrite sans bobine		02	70	8630	Buchse 2polig socket 2-pin prise 2-pôle	2	02
70	8475	Halter f. Ferritstab support f. ferrite rod support p. bâtonnet en ferrite	2	02	70	8629	Stecker 3polig plug 3-pin fiche 3-pôle		02
70	8477	Kontaktsatz f. Batterie contact set f. battery jeu de contact p. batterie		04					
70	8511	Sicherungshalter fuse holder porte-fusible		01					
70	8478	Kühlblech cooling metal ailette de refroidissement		02					
74	2042	Zierblech f. Lsp.-front, schwarz		04					