


Mat. – Nr. – Konstante
3740

Gebrauchsanweisung
58 0637

(EN,AR,FR)

58 0638

(AR)

- 1) 23 6759
- 2) 35 2493
- 3) 16 8053
- 4) 18 3902
- 5) 26 7357
- 6) 26 7359
- 7) 26 7356
- 8) 17 3897
- 9) 17 3898
- 10) 17 3896
- 11) 18 4302
- 12) 26 8644

1) 23 6759

2) 35 2493

3) 16 8053

4) 18 3902

5) 26 7357

6) 26 7359

7) 26 7356


8) 17 3897

9) 17 3898

10)17 3896


11)18 4302


12) 26 8644




Mat. – Nr. – Konstante
3740

- 1) 18 8180
- 2) 18 8146
- 3) 18 8366
- 4) 18 8138





Mat. – Nr. – Konstante
3740



Mat. - Nr. - Konstante
3740

- 1) 16 9339
- 2) 17 3894
- 3) 17 3895
- 4) 26 7362
- 5) 26 7363
- 6) 26 7360
- 7) 35 7810
- 8) 35 7811
- 9) 35 8205
- 10) 17 4634

Duesensatz Für:
EG H/E G20 20mbar
17 3900

FG G30/31 30mbar
17 3899

EG H/E G20 20mbar
(inkl.Bypassduesen)
41 7595

FG G30/31 30mbar
(inkl.Bypassduesen)
41 7838