



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		PLATINEN	P.C.B.
	79 3333	Antriebsplatine	Drive P.C.B.
	79 3088	AV Buchsenplatine	AV Jack P.C.B.
	79 3086	Buchsenplatte	Jack board
	75 8813	Camera Operation	P.C.B.
	79 3084	CCD Flex	P.C.B.
	79 3086	DC-Buchsenplatine	DC-Jack P.C.B.
	79 3335	Eject	Switch P.C.B.
	75 8570	Grundplatine	Main P.C.B.
	75 8571	Kamera Grundplatine	Camera Main P.C.B.
	79 1838	Lens Flex	P.C.B.
	79 1839	Manual Focus Sensor Flex	P.C.B.
	79 3085	Mechanism Flex	P.C.B.
	79 3332	MIC/IR	P.C.B.
	79 3334	Start/Stop	S/S P.C.B.
	75 8572	Sucherplatine	EVF P.C.B.
	79 3087	VTR Operation	P.C.B.



Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ZUBEHÖR	
	75 1529	AC-Verbindungskabel	
	75 7316	Akku 6 V/1 Ah	FZ164G4
	75 7291	Akku 6 V/2 Ah	FZ165G4
	73 8886	AV-Verbindungskabel	
	73 9792	DC Verbindungskabel	
	72 0064	Lithiumzelle CR2032	
	75 8661	Netzteil	FZ156G4
	73 8384	Trageband	
	75 7000	VHS-Cassettenadapter	FZ163G4
		DIVERSE BAUTEILE	
J1502	79 3337	Anschluß-Lithiumzelle	
J1503	79 3338	Anschluß-Lithiumzelle	
J1504	79 3339	AV-Out Buchse	Jack
	79 1799	Bildröhrensockel	
J1501	79 3336	DC-Buchse	DC Jack
J4301	79 3340	MIC-Buchse	Jack
	79 3347	Photointerrupter	
	73 9873	Photosensor	
	73 8313	Reel Sensor	
	79 1856	S Reel Sensor Holder	
	79 1855	T Reel Sensor Holder	





Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		Gebrauchsanweisung	Instruction book Mode d'emploi
	53 0963	D/GB/F/E	
	53 0964	I/DK/NL/SF	
	53 5541	Schaltpläne + Platinen	Schematic Diagram
	53 5542	Service Manual	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
IC201	79 3097	MN5188	
IC202	79 3095	MB87836PFV	
IC203	79 3090	CXA1439M	
IC204	79 2365	AN2033FAP	
IC301	79 3091	CXD2300Q	
IC302	79 3099	MN67322	
IC305	79 3098	MN65702H	
IC308	79 3093	T90CK78F3408	
IC309	79 3147	MN73512XWAS	
IC310	79 0762	M62352GP	
IC311	79 1762	AK6420F	
IC702	79 3101	MN6782VMDR	
IC703	73 9703	AN2585FAP	
IC704	73 9722	LM358DB	
IC705	73 9720	LM324DB	
IC706	73 8294	AN6663S	
IC707	79 1786	TB6504F	
IC708	79 2385	XC62AP5002PR	
IC709	73 6992	TC7S08F	
IC801	79 1803	AN2515S	
IC1001	79 2435	BA9705K	
IC2101	73 9709	AN3890FBS	
IC2102	73 9584	UN218CU	
IC2103	73 9709	AN3890FBS	
IC2104	73 9618	TDM3702	
IC3001	79 3103	VEFH32A	
IC3002	73 8252	TL8809F	
IC3003	79 1769	BA7062F	
IC4001	73 9713	BA7757BK	
IC5001	73 9831	AN3345FAS	
IC6001	79 3100	MN6755240V8F	
IC6002	79 2375	S3500B3	
IC6003	79 3096	MB90077102EF	
IC6004	73 9720	LM324DB	
IC6005	79 3089	BA6289F	
IC6006	73 8263	MN12821R	
IC6007	79 2385	XC62AP5002PR	
IC6008	73 5285	TC4S66F	
IC8001	79 3102	TL8841F	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
S6601 S6603 S6604 S6605 S6606 S6701 S6702	79 3341 79 3341 79 3341 79 3341 79 3341 79 3342 79 3343 79 0215	 Reset Druckschalter Druckschalter Druckschalter Druckschalter Druckschalter Schiebeschalter Druckschalter	Tracking Down Display Tape Date/Time Start/Stop Power Eject
T801 T1001 T4001	79 1771 79 3344 79 0221	 Transformator Transformator Transformator	E.V.F. Power Supply Rec. Osz.
VR201 VR701 VR702 VR801 VR803 VR804 VR3001 VR3002 VR3003 VR4002 VR6201 VR8001	79 0210 73 8455 73 9871 73 8511 79 0817 79 0818 79 0815 73 9871 79 2431 79 2432 79 2429 79 0211	 200 KOhm 50 KOhm 2 KOhm 220 Ohm 5,6 MOhm 2,2 MOhm 1 KOhm 2 KOhm 500 Ohm 50 KOhm 100 KOhm 5 KOhm	

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
X201	79 3345	25,75 MHz	
X301	79 0821	8 MHz	
X701	79 0823	6,754 MHz	
X702	79 0821	8 MHz	
X6001	79 0824	12 MHz	
X6002	73 9749	32 KHz	
X8001	79 3346	4,43 MHz	
		MESSWERKZEUGE	
	34 0290	Abgleichcomputer	EVR Fixture
	34 0214	Abgleichschlüssel	H-Position
	34 0216	Farbfilter	C12
	34 0217	Farbfilter	C2
	34 0213	Prüflampe	Checklight
	79 3112	ROM 13	
	34 0260	VHS-C Abgleichcassette	Adjustment Tape

Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
		ADAPTERKABEL	
	34 0189	EVR connection	3 Pin
	34 0199	Measurement adaptor	24 Pin
	34 0291	B303-measure adaptor	24 Pin
	34 0293	Mech. Flex-VTR-Main P.C.B.	18 Pin
	34 0361	Mech. Flex-VTR-Main P.C.B.	7 Pin
	34 0350	VTR-operation-VTR-Main P.C.B.	14 Pin
	34 0362	EVF-VTR-Main P.C.B.	3 Pin
	34 0363	V-Jack P.C.B.-VTR-Main A P.C.B.	10 Pin
	34 0364	Cam. sec.-VTR-Main P.C.B.	24 Pin
	34 0365	DC-connector-VTR-Main P.C.B.	5 Pin

