


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	75 7432	Fernbedienung	Remote Control
		LEITERPLATTEN	P.C.B.
PW-1	75 7427	Netzteil	Power supply
TM-1	75 7428	Bedienteil	Keyboard
VP-1	75 7429	Video-Vorverstärker	Pre-amp
CP-A	75 7430	Chassisplatte	Main
TN-A	75 7431	Modulator	Convertor
		GEHÄUSETEILE	PARTS OF CASING PARTIE DU BOITIER
	75 7434	Frontblende	Assy front
	78 2826	Gehäusedeckel	Cover top
	75 7435	Cassettenfachklappe	Assy tape door
	79 0110	Feder f. Cassettenfach- klappe	Spring f. tape door
	78 2644	Gehäuseoberteil f. FB	cover top f. remote control


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D101	79 0105	IN5393	
D102	79 0105	IN5393	
D103	79 0105	IN5393	
D104	79 0105	IN5393	
D105	79 0105	IN5393	
D106	79 0105	IN5393	
D107	79 0105	IN5393	
D108	79 0105	IN5393	
D110	70 9740	1N4003	
D111	70 9740	1N4003	
D112	70 9740	1N4003	
D150	73 1607	1SS131	
D151	73 1607	1SS131	
D152	73 1607	1SS131	
D201	73 1607	1SS131	
D202	73 1607	1SS131	
D204	73 1607	1SS131	
D205	73 1607	1SS131	
D206	73 1607	1SS131	
D207	73 1607	1SS131	
D208	73 1607	1SS131	
D209	73 1607	1SS131	
D210	73 1607	1SS131	
D211	73 1607	1SS131	
D212	73 1607	1SS131	
D213	73 1607	1SS131	
D215	73 1607	1SS131	
D216	73 1607	1SS131	
D217	73 1607	1SS131	
D320	73 1607	1SS131	
D321	73 1607	1SS131	
D323	73 1607	1SS131	
D325	73 1607	1SS131	
D501	73 1607	1SS131	
D502	73 1607	1SS131	
D503	73 1607	1SS131	
D504	73 1607	1SS131	
D505	73 1607	1SS131	
D506	73 1607	1SS131	
D507	73 1607	1SS131	
D508	73 1607	1SS131	
D509	73 1607	1SS131	
D510	73 1607	1SS131	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
D511	73 1607	1SS131	
D801	73 1607	1SS131	
D803	73 1607	1SS131	
D804	73 1607	1SS131	
D805	73 1607	1SS131	
DJ001	73 8803	MTZ16B	
DJ002	73 8803	MTZ16B	
DJ003	73 8803	MTZ16B	
DJ004	73 8803	MTZ16B	
DJ005	73 8803	MTZ16B	
DJ006	73 8803	MTZ16B	
DJ007	73 8803	MTZ16B	
DJ008	73 8803	MTZ16B	
DJ009	73 8803	MTZ16B	
DJ010	73 8803	MTZ16B	
ZD101	73 8358	UZ15BSA	
ZD102	73 8803	MTZ16B	
ZD103	73 2339	UZ10BSB	
			
IC101	79 0096	MC7806CT (KIA78006AP)	
IC201	79 0097	TB1207N-BC1	
IC301	73 5315	LA7320	
IC302	73 6551	LA7323	
IC303	73 6382	LA7330	
IC305	79 0099	MSM7401RS	
IC306	73 0303	BA7025L	
IC501	79 0098	TMP47C400AN	
IC502	79 0100	GL7445	
IC503	79 0101	PST-523G	
			
Q101	79 0106	2SD1276P	
Q102	79 0107	KN2203	
Q103	79 0107	KN2203	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
			
Q104	73 9131	KTC2236AY	
Q105	73 3733	KTA966-Y	
Q201	73 1483	DTC144ES	
Q201	79 0108	KN1204	
Q202	73 1483	DTC144ES	
Q202	79 0108	KN1204	
Q203	73 1483	DTC144ES	
Q203	79 0108	KN1204	
Q204	73 1483	DTC144ES	
Q204	79 0108	KN1204	
Q205	73 8615	KTA1015-GR	
Q301	73 8611	KTC1815-BL	
Q301	73 8604	KTC1815-BL	
Q302	73 8615	KTA1015-GR	
Q303	73 8611	KTC1815-BL	
Q304	73 8611	KTC1815-BL	
Q320	73 8611	KTC1815-BL	
Q321	73 8611	KTC1815-BL	
Q322	73 8615	KTA1015-GR	
Q323	73 8611	KTC1815-BL	
Q324	73 8611	KTC1815-BL	
Q325	73 8611	KTC1815-BL	
Q326	73 8611	KTC1815-BL	
Q327	73 8611	KTC1815-BL	
Q328	73 8611	KTC1815-BL	
Q329	73 8615	KTA1015-GR	
Q330	73 8611	KTC1815-BL	
Q331	73 8615	KTA1015-GR	
Q332	79 0108	KN1204	
Q401	73 8605	KTC732TM-BL	
Q402	73 8611	KTC1815-BL	
Q403	73 8611	KTC1815-BL	
Q404	73 8611	KTC1815-BL	
Q405	73 8611	KTC1815-BL	
Q501	79 0108	KN1204	
Q502	73 8611	KTC1815-Y	
Q503	73 8611	KTC1815-Y	
Q505	79 0109	KN1203	
Q506	79 0108	KN1204	
Q507	79 0108	KN1204	


Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
RC801	79 0103	 IR-Empfänger	IR-Receiver
X301 X501	73 7817 73 8998	 4.433619 MHz 4.0 MHz	
PT101	75 7433	 Netztrafo 240V/50Hz	Power Trans.
SW801 SW802 SW803	79 0104 79 0104 79 0104	 EJECT STAND BY/STOP PLAY	
VR201 VR303 VR304 VR401	- - - -	 6,5 H Y/C CCD Audio	
F101 F102 F103 F104	71 1218 70 0608 70 0613 70 0613	 T315 mA 250V T1.6 A 250V T1.0 A 250V T1.0 A 250V	

78 2573
Cassettenfach kpl.
Housing Assy Front Loading









Pos. Item Pos.	Ident-Nr. Ident-No N°d'ident	Bezeichnung	Designation Désignation
	53 0869	Gebrauchsanweisung FP710G1/G4	
	53 0791	Gebrauchsanweisung FP700G4	instruction manual
		Service-Druckschrift	service booklet brochure service
	53 5429	Schaltplan	circuit diagram schéma de commutation
		Abgleich	alignment alignement
	53 5426	Elektrisch	
	53 5427	Mechanisch	
		Service Mittel	service tools
	34 0114	Drehmomentmesser	torgue gauge
	34 0119	Höhenmeßuhr	hight gauge
	34 0105	Cassettenlehre	tape gauge
	34 0101	Exentrik/ 3 mm	exentrik/ 3 mm
	34 0163	Multi Testcassette	multi tape
	34 0156	Bandzugcassette 60/300 g	tension tape
	34 0219	Bandzugcassette 800 g	tension tape