



NEFF Herde und Kücheneinrichtungen

Elektroherd 1934 G
1934 GF

ET - Nummer	Bezeichnung	ET - Nummer	Bezeichnung
<u>Gruppe: 80-Tür</u>			
08 2766/02	Schenkelfeder, li.		
05 3271/02	Schenkelfeder, re.		
20 1972/17	Bratrost		
08 2373/13	Grillgitter	05 1889/13	Schalter-7-Takt
12 5080/20	Grillpfanne	02 3042/01	Stellbügel
20 1959/13	Backblech		
02 4988/02	Anschluß f. Heizstab	08 1744/22	Kochplatte 14 Ø 220 V/1 kW
		08 2332/22	Kochplatte 14 Ø 380 V/1 kW
08 1756/26	Thermostat-80	08 1746/25	Kochplatte 18 Ø 220 V/1,5 kW
		08 2026/25	Kochplatte 18 Ø 380 V/1,5 kW
		07 0097/30	Kochplatte 22 Ø 220 V/2 kW
		07 0101/28	Kochplatte 22 Ø 380 V/2 kW
		07 0087/28	Kochplatte 18 Ø 220 V/2 kW
12 5522/08	Heizstab-80 220 V	07 0089/27	Kochplatte 18 Ø 380 V/2 kW
07 4358/15	Heizstab-80 380 V		
02 4789/02	Knebel-7-Takt		
		05 2431/08	Steckdose
01 6479/01	Kupplung		