


2NF1621-5-V01
2NF1621-5/01-V07
2NF1631-5-V02
2NF1631-5/01-V08

2NF1641-5-V03
2NF1641-5/01-V09
2NF1651-5-V04
2NF1651-5/01-V10

2NF1661-5-V05
2NF1661-5/01-V11
2NF1661-5E-V06
2NF1661-5E/01-V12



Gebrauchs- und
Montageanweisung
51 8280

Lackstift sepiaweiß
31 0351

1) 29 0654
V02,V08
250W/12,8h
29 0665
V03,V09
300W/10,6h
29 0666
V04,V10,350W/9h
29 0667
V05,V06,V11,V12
400W/8h

Zubehör:

Einbau-Raum-
temperaturregler
2NF1881
2NF1882

Zusatzheizung
2NF1821

Ergänzungssatz
Zweikreisspeicher
2NF1825

Tropfwasserschutz
2NF1813-1