




Gebrauchsanweisung
515798
(D)
Kurzanleitung
51 5799
(D)
Montageanleitung
51 5519
(D,GB,F,I,NL,DK)
Kochbuch
51 5806
(D)

Zubehör:

HZ8048
Backblech Alu

HZ8057
Universalpfanne

HZ8044
Spritzschutzpfanne

HZ9150
Glasbräter

HZ8042
Bratpfanne

HZ8087
Backblech Emaille

