




Mat. - Nr. - Konstante
3740

Gebrauchsanweisung

58 9265
(de,en,fr,nl)
58 9266
(it,es,el,pt)
58 9267
(se,no,fi,dk)
58 9268
(tr)

Montagehilfe

35 9286

Düsensätze:

Stadtgas a G110 8mbar
18 4328
Stadtgas b G120 8mbar
18 4329
Erdgas E/H 20mbar
G20
18 9068
Erdgas LL 20mbar
G25
18 3943
Erdgas L (NL) 25mbar
G25
18 3944
Flüssiggas 50mbar
18 9065
Flüssiggas 30mbar
18 9066

1) Steckschlüssel für
Düsenwechsel
socket wrench
26 9605

Verbindungsleisten
EZ394300