




Libro de instrucciones
51 8150
(E,F,GB,D,P)
Normas instalac.Gas
51 7528
(E,F,GB,D,P)

- 1) 03 6011
- 2) 15 1670
- 3) 06 4073
V01,V02,V03
16 6588
V04
- 4) 06 4072
V01,V02,V03
16 6587
V04
- 5) 06 4073
V01,V02,V03
16 6588
V04

Cjtos. Transformación

Gas Butano
15 3998
Gas Natural
15 9800
Gas Ciudad
15 3999